

優れた安全性と施工性を実現。

施工順序



1 基礎ベースコンクリート状況



2 製品据付・組立



3 PC鋼より線の緊張



4 グラウト注入

5 完成

