

簡略化された作業手順

①床付・杭芯位置出



②柱状地盤改良体築造



⑤パネル取り付け



⑥中詰コンクリート打設



施工実績③



国道への施工例(千葉県富津市亀沢字北上「国道127号線」)