

「CY-CYSTEMパワーボックスカルバート」の運搬や 据え付けは慎重かつ安全に行なってください。

〔取扱い注意事項〕

- ボックスカルバートの吊り上げに際しては、吊り上げ用ボルト・ナットのネジ部分の点検を必ず行なってください。
※ネジ部分に異状の生じたものは使用をやめ、交換してください。
- 吊りボルトは規定の太さのものを使用して、ナットは必ずダブルナットをかけるか、またはネジ山いっぱいには十分締めて使用してください。
※細いボルトや、規定の太さのボルトでも締め付け不十分だと吊り上げ中に、重さではずれることが考えられます。
- ボックスカルバートは水平に吊り上げて、決して地上を引きずらないようにしてください。
※引きずるとボルトが曲がったり、ねじれたりしてボルトの強度減少等があり危険です。
- 不必要に長時間ボックスカルバートを吊り下げておかないよう、また吊り上げ、吊りおろし操作は静かに行なって下さい。
※吊りボルトがのびたり、ナットがはずれたりする原因になります。
- 吊り上げた場合、ボックスカルバートの横振れ、回転は極力さけてください。
※横ぶれや、回転によりワイヤーが損傷したり、ナットがゆるみ、はずれることが考えられ危険です。
- ボックスカルバートを据え付ける場合は、作業者の頭上を通過させることは、絶対にさけてください。
※重量物であるため、危険です。
- ボックスカルバートに吊りボルト・ナットをセット、または取外しをする場合はクレーンオペレーターとの連携（合図）を確実に行なってください。
※取り付け、取外し作業者の安全確認。

—CY-CYSTEM—

パワーボックスカルバート

平成17年3月 第11版発行

発行所 千葉窯業株式会社
千葉市中央区市場町3-1
発行者 池田グループ営業推進委員会
千葉市中央区市場町3-1
TEL 043 (221) 7001

(非売品) 禁転載・複写